

	Abfahrt Departure Départ	
ó	13:01 PESSOE Donauwörth 13:05 PESSOE Nürnberg Hbf	17 25
00	13:05 BOBXEX Bayrischzell - Zug BOBXES Lenggries/Tegernse	34 34
	13:07 PERFORM Mühldorf/Obb. 13:12 MESSE Düsseldorf Hbf	5 14
0	13:19 ALXXXI Immenstadt 2 ALXXXI Oberstdorf 2	27





# Inhalt

1.	Übe	ersicht	t4	ł
1.	1 C	Das M	odell4	ł
1.	2 C	Die Vo	rbilder5	;
2.	Anz	eige .	6	;
2.	1 C	Display	ymodi6	5
	2.1.1	. DE	3 Layout6	5
	2.1	.1.1	Kopfzeile6	5
	2.1	.1.2	Gepäckhinweis7	1
	2.1	.1.3	Hintergrund Uhrzeit invertieren7	1
	2.1.2	Bit	tmap Layout	3
	2.1	.2.1	Rotation	3
	2.1	.2.2	Hochformat und Querformat	3
	2.1	.2.3	Scrollen	)
2.	2 A	ktual	isierung10	)
	2.2.1	. Au	itomatisch10	)
	2.2.2	Ma	anuell10	)
	2.2.3	Ex	tern10	)
2.	3 F	ahrpl	an11	•
2.	4 K	Config	urationsdatei12	•
3.	PC-\	Verbi	ndung14	ŀ
3.	1 K	Compa	atibilität15	,
3.	2 lı	nform	nationen zur internen SD-Karte15	,
4.	Мо	ntage	und Anschluss	;
4.	1 Ü	İbersi	cht gesamte Anordnung Standardbetrieb16	;
4.	2 S	trom	versorgung16	;
4.	3 Ü	İbersi	cht Steuerplatine17	,
4.	4 V	/erbin	idung Platine – Display18	3
4.	5 A	nschl	luss bei externer Aktualisierung18	3
5.	Elek	trisch	ne und mechanische Daten19	)
5.	1 E	lektri	sche Eigenschaften19	)
5.	2 A	bmes	ssungen19	)





6.	Probleme und Lösungen	20
7.	Sicherheitshinweise	21
8.	Entsorgung	21
9.	Änderungshistorie	22
10.	Impressum	22





# 1. Übersicht

## 1.1 Das Modell

Dieses Miniaturdisplay bringt die Funktionalität von echten DB-Zugzielanzeigen auf die Modellbahn. Es wird ohne Gehäuse geliefert, um es möglichst flexibel einsetzen zu können.

Das Modul verfügt über folgende Eigenschaften:

- 1,8 Zoll Display
- Hoher Kontrast der Anzeigen
- Zwei verschiedene Anzeigenlayouts wählbar: DB und Bitmap/JPEG Anzeige
- Sofort einsatzbereit mit Standardeinstellungen und integriertem Fahrplan
- Frei konfigurierbarer Fahrplan mit Uhrzeit, Zugnummer, Ziel, Gleis und Informationstext
- Laufschrift für längere Infotexte
- Fahrplan und Konfiguration sind im integrierten Speicher abgelegt und per PC editierbar
- Interne Uhr mit normaler oder zehnfacher Geschwindigkeit
- Anzeige manuell, automatisch oder über Steuereingang aktualisierbar
- Verschiedene Displaymodi: Display links/rechts, Vollbild oder mit Kopfzeile, Gepäckhinweis und vieles mehr



Abb. 1: DB Hallenanzeiger



Abb. 2: Grafikanzeige





## **1.2 Die Vorbilder**

Das Modell ist angelehnt an die großen LCD-Hallenanzeiger in den Bahnhöfen der Deutschen Bahn, wo sie als Ersatz für die alten Fallblattanzeiger angebracht wurden. Die LCD-Technik bietet höheren Kontrast, sicheren Betrieb und flexiblen Einsatz. Alle diese Vorteile wurden, soweit möglich, auch im Modell umgesetzt. Die Anzeige lässt sich im Bitmap-Modus auch als Werbeanzeige verwenden oder kann mit eigenen Grafiken anderer Städte und Bahnunternehmen ausgestattet werden.

Die Originaldisplays haben in etwa eine aktive Fläche von 3,48m x 1,74m.

Folgende Tabelle zeigt, wie groß das Display je nach Maßstab im Original wäre. Breite und Höhe beziehen sich auf die tatsächlich aktive Displayfläche.

Größe im Maßstab	Abmessungen Display
<b>Z</b> Breite x Höhe (Fläche)	7,70m x 6,16m (47,4m²)
N Breite x Höhe (Fläche)	5,60m x 4,48m (25,1m²)
TT Breite x Höhe (Fläche)	4,20m x 3,36m (14,1m <sup>2</sup> )
H0 Breite x Höhe (Fläche)	3,05m x 2,44m (7,4m²)
<b>0</b> Breite x Höhe (Fläche)	1,68m x 1,34m (2,3m²)
<b>1</b> Breite x Höhe (Fläche)	1,12m x 0,90m (1,0m²)
2/G Breite x Höhe (Fläche)	0,79m x 0,63m (0,5m²)

Grün: Empfohlener Einsatz



Abb. 3: Zugzielanzeiger München Hbf





# 2. Anzeige

Hier werden die verschiedenen Möglichkeiten gezeigt, wie das Display arbeiten kann. Die verschiedenen Displaymodi und Optionen können in der Konfigurationsdatei, die intern abgespeichert ist, ausgewählt werden (siehe *Konfigurationsdatei*).

## 2.1 Displaymodi

## 2.1.1 DB Layout

Das DB Layout wird per Option layout=db ausgewählt. Es sind sowohl mehrzeilige Anzeigen für Bahnhofshallen als auch Bahnsteiganzeiger möglich.

### 2.1.1.1 Kopfzeile

Statt der obersten zwei Zeilen kann auch eine schwarze Kopfzeile mit Überschriften und einer funktionstüchtigen Uhr eingeblendet werden (vollbild=aus). Wenn die Aktualisierung automatisch läuft, zeigt die Uhr die aktuelle Zeit der Steuerung an. Im Mehrzeilenmodus (vollbild=ein) wird die komplette Displayfläche für die Anzeige von Verbindungen genutzt. In diesem Modus sind die meisten Verbindungen gleichzeitig sichtbar.

17:30 ICE 620	Insbruck Hbf 7
17:34 IC 468	Dortmund Hbf 5
17:45 RE 3626	Füssen +++ 5min sp 12
18:01 ICE 263	Berlin Hbf 2
18:06 RB 2679	Mühldorf/Obb. 4
18:13 RE 6432	Nürnberg Hbf 8
18:20 ICE 128	Hamburg Hbf 3
20:00 RE 4896	Memmingen 12
21:30 IC 2881	Ingolstadt Hbf 7
22:45 RB 8628	Mittenwald 4

Abb. 4: Anzeige aller Zeilen (vollbild=ein)



Abb. 5: Anzeige mit Kopfzeile (vollbild=aus)





### 2.1.1.2 Gepäckhinweis

Viele Zugzielanzeiger der DB zeigen in den untersten zwei Zeilen einen Hinweis für Fahrgäste an. Diese Information kann durch Auswahl der Option gepaeckinfo=ein eingeblendet werden.

17:30 ICE 17:34 IC 40	© Insbruck Hbf Dortmund Hbf	7 5	
17:45 RES 18:01 IGE	828 Füssen <mark>+++ 5min sp</mark> 1 288 Berlin Hbf	2	
18:06 RB2 18:13 RE6	878 Mühldorf/Obb. 482 Nürnberg Hbf	4 8	
18:20 ICE 20:00 RE4	128 Hamburg Hbf 898 Memmingen 1	3 12	
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt!			

Abb. 6: Anzeige mit Gepäckhinweis



Abb. 7: Anzeige mit Kopfzeile und Gepäckhinweis

### 2.1.1.3 Hintergrund Uhrzeit invertieren

Manche Zugzielanzeiger zeigen die Uhrzeit nicht mit weißer Schrift auf blauem Grund, sondern genau invertiert an. Einstellbar per Option uhrzeitinv=ein.

17:30	ICE 620	Insbruck Hbf	7
17:34	IC 463	Dortmund Hbf	5
17:45	RE 3626	Füssen +++ 5min sp	12
18:01	ICE 263	Berlin Hbf	2
18:06	RB 2679	Mühldorf/Obb.	4 8
18:13	RE 6482	Nürnberg Hbf	
18:20	ICE 123	Hamburg Hbf	3
20:00	RE 4396	Memmingen	12
21:30	IC 238 1	Ingolstadt Hbf	$\frac{7}{4}$
22:45	RB 3628	Mittenwald	

Abb. 8: Anzeige mit Uhrzeit invertiert





### 2.1.2 Bitmap Layout

Das Bitmap Layout wird per Option layout=bm ausgewählt. In diesem Layout stellt die Anzeige individuelle Grafiken dar. Dazu müssen die Dateinamen inklusive Dateiendung .bmp im Fahrplan anstatt der Ziele eingetragen werden. Die maximale Länge des Namens inklusive Dateiendung beträgt 30 Zeichen.

Die Bittiefe der Dateien muss 24-bit betragen und die Auflösung 160x128 Pixel. Es werden auch JPEG Dateien eingelesen, wenn nicht gescrollt wird und die Grafiken folgende Anforderungen nach JPEG Standard erfüllen: Baseline, sowie Samplingfaktor von 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0.

Mit dieser Option kann die Rotation des Displays eingestellt werden. Bei der Bezeichnung

### 2.1.2.1 Rotation



rechts und links wird von einer Hochformatmontage ausgegangen.

Abb. 9: Rotation links



Abb. 10: Rotation rechts

## 2.1.2.2 Hochformat und Querformat

Wenn scrollmodus=0, dann können Grafiken sowohl im Hoch- als auch im Querformat abgespeichert sein. Die Steuerung dreht die Bilder bei korrekter Auflösung entsprechend. In allen anderen Scrollmodi müssen die Bilder im Hochformat vorliegen, weil nur hochkant gescrollt werden kann.



Abb. 11: Querformatbild



Abb. 12: Hochformatbild





## 2.1.2.3 Scrollen

Zusätzlich zum direkten Überblenden steht für Hochformatbilder die Möglichkeit bereit, die jeweils nächste Grafik einzuscrollen. Das erweckt den Eindruck einer umlaufenden Plakatrolle wie beim Vorbild. Das geschieht in vier verschiedenen Scrollmodi über die Option scrollmodus.

Konfiguration	Beschreibung	Anzeige
scrollmodus=0	Bitmaps werden direkt übergeblendet	1 → 2
scrollmodus=1	Scrollen von oben nach unten	$1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 2$
scrollmodus=2	Scrollen von unten nach oben	$1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 2$
scrollmodus=3	Abwechselnd nach oben und unten scrollen Kombination aus Modus 1 und 2	$1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 2$
		$2 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 3$
scrollmodus=4	Scrollen einmal von oben nach unten, zweimal von unten nach oben	$1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 2$
		$2 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 3$
		$3 \rightarrow \begin{array}{c} 3 \\ -3 \\ -4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} -4 \\ -4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} 4 \end{array}$





## 2.2 Aktualisierung

Die Aktualisierung des Displays, also das Entfernen der obersten Verbindung und das Nachrücken aller anderen, kann auf zwei Arten erfolgen. Der Fahrplan wird dabei schrittweise abgearbeitet und wenn das Ende erreicht ist, beginnt die Anzeige wieder von vorne.

### 2.2.1 Automatisch

Der Prozessor auf der Steuerplatine erzeugt intern einen Takt von 1Hz, also einen Sekundenschlag. Nach dem Einschalten wird die Zeit auf eine Minute vor der Zeit der obersten Verbindung im Fahrplan gesetzt. Anschließend läuft die interne Uhr so lange, bis ihre Zeit mit der der obersten Verbindung auf dem Display übereinstimmt. Ist das der Fall, wird die oberste Zeile entfernt und alle anderen springen um eins nach oben. Dies geschieht so lange, bis alle Verbindungen, die in dieser Minute abfahren sollen, entfernt sind.

Wem der Sekundentakt zu langsam ist, kann die Zeit auch mit zehnfacher Geschwindigkeit laufen lassen. So sorgt man für noch mehr Abwechslung auf der Anzeige.

### 2.2.2 Manuell

Zusätzlich kann für Tests oder manuellen Betrieb der Taster "Aktualisierung" auf der Steuerplatine eingesetzt werden (siehe *Übersicht Steuerplatine*). Durch dessen Betätigung wird die interne Zeit sofort auf die des aktuellen Bitmaps gesetzt und dieses anschließend entfernt. Die interne Uhr läuft dann allerdings weiter, sofern sie nicht deaktiviert wurde (siehe nächster Abschnitt).

### 2.2.3 Extern

Möchte man das Aktualisieren der Zeilen mit einer externen Steuerung oder einem Gleiskontakt auslösen, muss man den Eingang mit GND verbinden, zum Beispiel über ein Relais (siehe Anschluss bei externer Aktualisierung).

Hierbei kann über die Option aktualisierung ausgewählt werden, ob bei einem Impuls direkt die oberste Verbindung entfernt oder aber die aktuelle Minute inkrementiert wird. Bei der zweiten Variante ist eine Steuerung mit externem Zeitgeber möglich.

Die Aktualisierung kann auch ausschließlich extern ausgelöst werden. Dazu muss die interne Takterzeugung der Steuerung in der Konfigurationsdatei über die Option internezeit deaktiviert werden.





## 2.3 Fahrplan

Der interne Speicher des Moduls enthält die Datei "Fahrplan.txt". Dort wird der Fahrplan in Textform gespeichert. Die Datei kann per PC beliebig verändert werden, solange der Dateiname beibehalten wird und die Textzeilen dem vorgegebenen Muster folgen. Für die Anzeige von Bitmaps wird anstatt des Ziels der Dateiname eingegeben.

```
Schema für eine Verbindung:
Uhrzeit#Gleis#Position#Zugnummer#Zwischenziele#Ziel#Infotext#
```

Schema für eine Bitmap Datei: Uhrzeit#00##0##Dateiname.bmp##

Beispiele:

```
12:34#15##ICE123 #Nürnberg - Köln#Berlin#ca. 5min Verspätung#
07:51#23##RB4925 ##Stuttgart##
21:47#04#ABCD#EC426##Wien#+++ Hinterer Zugteil bis Salzburg#
12:34#00##0##auto.bmp##
07:51#00##0##Werbung.bmp##
```

Hinweise:

- Nach jeder Information muss als Trennzeichen ein "#" folgen. Es darf sonst für nichts verwendet werden.
- Jede Zeile darf nur eine Verbindung enthalten.
- Die Informationen zu Position am Bahnsteig, Zwischenziel, Ziel oder Infotext können auch weggelassen werden.
- Je nach Anzeigemodus werden keine Zwischenziele, Zugposition etc. angezeigt. Diese Informationen dürfen dennoch im Fahrplan vorhanden sein.
- Die Gleisnummer muss zweistellig angegeben werden und darf zwischen 00 und 99 liegen. Buchstaben sind auch möglich, etwa Gleis 3a.
- Die Informationen zu Gleis, Position am Bahnsteig, Zwischenziel, Ziel oder Infotext können bis zu ihrer Maximalzeichenanzahl mit Leerzeichen aufgefüllt werden, um die Lesbarkeit der Fahrplandatei zu erhöhen.
- Maximale Textlängen: Position: 7 Zeichen, Zugnummer: 8 Zeichen, Zwischenziele: 40 Zeichen, Ziel: 30 Zeichen, Infotext: 100 Zeichen.
- Zu lange Texte werden buchstabenweise abgeschnitten.
- Statt der Uhrzeit können auch fünf Leerzeichen getippt werden. Dann wird nichts an dieser Stelle angezeigt und die Steuerung geht davon aus, dass die Abfahrtszeit dieser Verbindung der der letzten Verbindung entspricht (wie beim Original auch).
- Die erste Verbindung muss eine konkrete Uhrzeit enthalten, also keine fünf Leerzeichen.
- Die oberste Verbindung in der Fahrplandatei wird nach dem Anschalten als oberste angezeigt.





- Als Zeichen können alle Buchstaben des lateinischen Alphabets, die Ziffern 0-9, ß, alle gebräuchlichen Sonderzeichen, sowie die Umlaute Ä, Ö, Ü, ä, ö, ü und viele mehr verwendet werden.
- Die maximale Anzahl der Verbindungen ist praktisch unbegrenzt.
- Der Dateiname "Fahrplan.txt" und die ANSI-Formatierung dürfen nicht geändert werden.

## 2.4 Konfigurationsdatei

Der interne Speicher enthält noch eine weitere Datei: "config.txt". Sie ist für die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zuständig. Wie beim Fahrplan muss auch hier auf ein bestimmtes Schema für jede Option geachtet werden.

Schema für eine Option: name=wert

Beispiele: zeit=1x vollbild=aus

Nicht alle Optionen sind für alle Layouts verfügbar. Die Symbole in der Tabelle zeigen die zugehörigen Anzeigenlayouts. Alle Optionen im Überblick (Standardwerte <u>unterstrichen</u>):

Name	Layout	Werte	Beschreibung
layout		db	DB Layout
		bm	Bitmap Layout
rotation	DB 🛌	<u>links</u>	Rotation Display links
		rechts	Rotation Display rechts
zeit		<u>1x</u>	Interne Zeit läuft mit normaler
			Geschwindigkeit
		10x	Interne Zeit läuft mit zehnfacher
			Geschwindigkeit
internezeit		<u>ein</u>	Interne Zeit und Aktualisierung aktiv
		aus	Aktualisierung nur über externes Signal
aktualisierung		verb	Externer Impuls entfernt die oberste
			Verbindung
		min	Externer Impuls inkrementiert die Minute
sofortstart		ein	Anzeige startet ohne Meldungen sofort
		aus	Anzeige zeigt Meldungen beim Hochfahren
fpspeichern	DB 🛌	ein	Fahrplan fortsetzen
		aus	Fahrplan immer am Anfang starten
vollbild	DB	ein	Display im Vollbildmodus
		aus	Display zeigt mehrere Verbindungen
gepaeckinfo	DB	ein	Zeige Gepäckhinweis in den untersten Zeilen
		aus	Zeige keinen Gepäckhinweis in den
			untersten Zeilen
	1		



TE Modellbahn Elektronik

uhrzeitinv	DB	ein	Der Hintergrund der Uhrzeit ist weiß
		aus	Der Hintergrund der Uhrzeit ist blau
scrollmodus		0	Bitmaps werden direkt übergeblendet
		1	Scrollen von oben nach unten
		2	Scrollen von unten nach oben
		3	Abwechselnd nach oben und unten scrollen
		4	Scrollen einmal von oben nach unten,
			zweimal von unten nach oben

Hinweise:

- Jede Zeile darf nur eine Option enthalten.
- Alle Zeichen müssen kleingeschrieben werden.
- Der Dateiname "config.txt" und die ANSI-Formatierung dürfen nicht geändert werden.
- Die Reihenfolge der Optionen spielt keine Rolle.
- Ist die Datei "config.txt" von der Steuerung nicht einlesbar oder es gibt einen Fehler in der Konfiguration, so werden Standardwerte verwendet.
- Eine Option, die das gewählte Layout nicht verwendet, wird ignoriert. Ein Fehler wird dabei nicht ausgegeben.
- Wird eine Option, die vom gewählten Layout benötigt wird, weggelassen, so kommt ein Standardwert zum Einsatz. Ein Fehler wird dabei nicht ausgegeben.





## 3. PC-Verbindung

Das Display kann über ein USB A zu USB Mini-B Kabel mit einem Computer verbunden werden. Dadurch können der Fahrplan und die Konfiguration bequem per PC bearbeitet werden. Nach dem Verbinden installiert sich das Modul selbstständig als Massenspeicher. Die Dateien "Fahrplan.txt", "config.txt" etc. können nun durch Doppelklick mit einem Editor geöffnet werden.



Abb. 13: USB-Kabel



Abb. 14: Dateien nach Installation des Moduls (unter Windows 10)





Fahrplan.txt - Editor	- 0	×
Datei Bearbeiten Form	at Ansicht ?	
13:01#17##RB5702	#Pasing - Mertingen#Donauwörth##	^
13:05#25##RE4022	#Harras - Ingolstadt#Nürnberg Hbf##	
13:05#34##B0B868	#Holzk Schliersee#Bayrischzell#- Zug wird in Holzkirchen und Schaftlach geteilt#	
#34##B0B869	<pre>#Holzk Schaftlach#Lenggries/Tegernse##</pre>	
13:07#05##RB2704	#Markt Schw Dorfen#Mühldorf/Obb.##	
13:12#14##ICE 516	#Ulm - Stuttgart#Düsseldorf Hbf##	
13:19#27##ALX 841	<pre>#Pasing - Buchloe#Immenstadt##</pre>	
#27##ALX 841	#Pasing - Sonthofen#Oberstdorf##	
13:20#23##ICE1586	#Nürnberg - Leipzig#Berlin Hbf (tief)##	
13:24#24##RE4072	#Freising - Landshut#Passau Hbf#- ca. 5min. Verspätung#	
13:29#18##RB5909	#Dachau - Rohrbach#Nürnberg Hbf##	
13:32#28##RB5423	#Tutzing - Weilheim#Seefeld in Tirol##	
13:33#16##RJ 67	#Linz - Wien#Budapest-Keleti##	
13:36#13##EC 89	#Innsbruck - Bozen#Verona Porta N.##	
13:36#15##RE5711	#Pasing - Augsburg#Ulm Hbf##	
#15##RE5731	#Pasing - Augsburg#Treuchtlingen##	
13:39#36##M 79529	#Harras - Deisenhofen#Rosenheim##	
13:40#17##IC 2064	#Nürnberg - Stuttgart#Karlsruhe Hbf##	
13:43#31##RE4858	#Freising - Landshut#Nürnberg Hbf##	
13:44#09##M 79071	#Grafing - Rosenheim#Kufstein##	
13:46#12##EC 114	#Bonn - Köln#Dortmund Hbf##	
13:53#30##RE5751	#Pasing - Buchloe#Füssen#- ca. 5min. Verspätung#	
13:55#22##ICE 624	#Frankfurt - Köln#Dortmund Hbf##	
13:55#11##M 79023	#Rosenheim#Salzburg Hbf##	
13:58#16##RE5703	#Pasing - Augsburg#Donauwörth##	
13:59#32##RB5952	<pre>#Pasing - Starnberg#Weilheim/Obb.##</pre>	
#32##RB5962	#Pasing - Penzberg#Kochel#- Zug wird in Tutzing geteilt#	
14:05#33##BOB868	#Holzk Schliersee#Bayrischzell#- Zug wird in Holzkirchen und Schaftlach geteilt#	
#33##B0B869	#Holzk Schaftlach#Lenggries/Tegernse##	
14:07#06##RB2704	#Markt Schw Dorfen#Mühldorf/Obb.##	
(		



Abb. 15: Fahrplandatei im Editor

## 3.1 Kompatibilität

Da sich das Display an einem PC wie ein Massenspeicher mit der SD-Karte anmeldet, ist es grundsätzlich mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel. Getestet wird jedoch nur Windows 10.

#### **3.2** Informationen zur internen SD-Karte

Die SD-Karte (microSD Format) ist je nach Verfügbarkeit im exFAT, FAT32 oder FAT16 Filesystem (manchmal auch nur FAT genannt) formatiert. Die Formatierung darf nicht verändert werden, da hierdurch die darauf gespeicherten Informationen verloren gehen und die Karte von der Steuerung nicht mehr erkannt wird. Es können allerdings jederzeit andere Dateien auf der Karte gespeichert werden. Die Steuerung verwendet nur die Dateien

"Fahrplan.txt", "config.txt" etc. Alle anderen Dateien werden ignoriert.



Abb. 17: SD-Karte





## 4. Montage und Anschluss

# 4.1 Übersicht gesamte Anordnung Standardbetrieb



Abb. 18: Anschluss aller Komponenten im einfachsten Betriebsmodus

## 4.2 Stromversorgung

Die Stromversorgung kann auf zwei Arten erfolgen. Wenn das Modul über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden wird, ist keine zusätzliche Stromversorgung notwendig, da das Modul über das Kabel versorgt wird. Dann arbeitet die Steuerung aber auch nur im USB-Modus. Im normalen Betrieb wird die DC-Buchse auf der Steuerplatine verwendet. Es ist jedoch nicht schädlich, beide Versorgungen gleichzeitig anzuschließen.



Abb. 19: Anschlussübersicht

An die DC-Buchse kann entweder ein Terminal Adapter für freie Verdrahtung oder ein Gleichstromnetzteil angeschlossen werden.



Abb. 20: Terminal Adapter



Abb. 21: Netzteil mit DC-Stecker





# 4.3 Übersicht Steuerplatine



#### Abb. 22: Übersicht Steuerplatine

Element	Beschreibung
DC-Buchse Stromversorgung	Anschluss der Stromversorgung des
	Prozessors und des Displays
USB mini B Buchse	Anschluss PC-Verbindung
Anschluss Display Kabel	Datenverbindung und Stromversorgung für
	das Display
Taster Aktualisierung	Entfernt die oberste Zeile und aktualisiert
	das Display
Taster Reset	Startet das System neu
LED rot	Leuchtet, wenn die Versorgungsspannung
	stabil ist
LED grün	Datenverkehr Display
LED gelb	Datenverkehr SD-Karte
GND Pins	Masse der Steuerplatine
Pin D2	Eingang D2, externe Aktualisierung





## 4.4 Verbindung Platine – Display

Das Verbindungskabel zwischen Steuerplatine und Display ist ein zehnpoliges Flachbandkabel. Auf der Seite zur Steuerplatine ist es mit einem verpolungssicheren Stecker ausgestattet. Die Verbindung zum Display sollte nicht getrennt werden, da dieser Stecker nicht verpolungssicher ist und somit bei falscher Verbindung zur Zerstörung des Displays und der Steuerplatine führen kann. Die rote Markierung am Kabel steht für Vcc, was auch auf der Displayplatine gekennzeichnet ist. Am Display ist ein Pin zu wenig für den Stecker vorhanden. Dieses wird nicht benötigt und ist unbelegt.



Abb. 23: links Stecker Display, rechts Stecker Steuerplatine



Abb. 24: Anschluss Kabel

## 4.5 Anschluss bei externer Aktualisierung

Als Alternative zur automatischen Aktualisierung oder zum manuellen Betätigen des Tasters auf der Steuerplatine kann das Display auch von einem externen Taster oder einer ganzen externen Steuerung aktualisiert werden. Züge können so zum Beispiel über einen Gleiskontakt ihre Abfahrt aus dem Bahnhof bestätigen und durch den kurzen Impuls ihre Verbindung von der entfernen und Anzeige diese aktualisieren. Das gleiche kann eine PC-Steuerung über ein Relais erledigen. Zur Aktualisierung reicht ein kurzer Masseimpuls am Eingang D2 aus. Die Buchsenleisten an den Außenseiten der Steuerplatine haben das Standardraster von 2.54mm und lassen sich mit herkömmlichen Stiftleisten (Ø 1mm) verbinden.



Abb. 26: Anschluss eines Tasters



Abb. 25: Anschluss eines Relais





# 5. Elektrische und mechanische Daten

## 5.1 Elektrische Eigenschaften

Beschreibung	Wert
Betriebsspannung	9 – 30V Gleichspannung
Stromverbrauch Normalbetrieb	30mA
Stromverbrauch Hochfahren/USB	90mA

## 5.2 Abmessungen

Beschreibung	2.2 Zoll
Displaydiagonale	1.8inch / 4,57cm
Höhe Anzeigefläche	28mm
Breite Anzeigefläche	35mm
Länge Steuerplatine	68,6mm
Breite Steuerplatine	53mm
Höhe Steuerplatine	15mm
Länge Verbindungskabel	300mm
Ø Befestigungsbohrungen	3mm



Abb. 27: Abmessungen Display







Abb. 28: Abmessungen Steuerplatine

## 6. Probleme und Lösungen

### Problem: PC erkennt das Modul nicht oder zeigt einen Fehler an

Lösung: USB-Kabel abstecken und wieder anstecken.

### Problem: Display zeigt beim Hochfahren einen Fehler der SD-Karte an

Lösung: Die SD-Karte ist wahrscheinlich falsch formatiert oder beschädigt. Formatieren Sie die Karte im exFAT, FAT32 oder FAT16 Format (manchmal auch nur FAT genannt) neu.

### Problem: Display zeigt beim Hochfahren zu wenige geladene Konfigurationen an

Lösung: Überprüfen Sie, ob die Datei "config.txt" auf der SD-Karte vorhanden ist und ob diese alle Konfigurationen im richtigen Schema enthält.

### Problem: Beim Hochfahren werden nicht alle Verbindungen geladen

Lösung: Bei der ersten Verbindung, die nicht geladen wurde, stimmt die Syntax nicht. Überprüfen Sie also die entsprechende Verbindung in der Fahrplandatei auf Tippfehler.





## 7. Sicherheitshinweise

#### Elektrische Gefahren

Berühren Sie das Modul nicht, wenn es in Betrieb ist und somit unter Spannung steht. Montieren Sie die Anschlussdrähte nur im stromlosen Zustand. Das Modul darf nur in dem Spannungsbereich, der in den technischen Daten angegeben ist, betrieben werden. Durch falsche Versorgung können gefährlich hohe Spannungen anliegen. Dies ist lebensgefährlich und kann außerdem zur Zerstörung des Moduls und der angeschlossenen Verbraucher führen. Vermeiden Sie feuchte oder nasse Umgebungen. Das Modul darf nur in trockenen, abgeschlossen Räumen verwendet werden, um Kurzschlüssen durch Kondenswasser vorzubeugen.

#### Mechanische Gefahren

Abisolierte Litzen und Drähte können zur Verletzung der Haut führen. Achten Sie bei der Montage auf scharfe Spitzen.

#### Brandgefahr

Bei falscher Versorgungsspannung oder einem falsch angeschlossenen Kabel kann es zu einem Kurzschluss kommen. Dadurch können sich Kabel oder Bauteile entzünden.

#### Gefahren für Kinder

Das Modul darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Gefahr durch abbrechende Kleinteile. Verwendung und Montage erst ab 14 Jahren und nur von erfahrenen Bastlern.

#### **ESD Gefährdung**

ESD bedeutet "electrostatic discharge", also elektrostatische Entladung. Durch Reibung, beispielsweise auf dem Fußboden, kann man sich statisch aufladen und Gefahr laufen, sich an empfindlichen Gegenständen durch Berührung zu entladen. Dieses Modul kann durch eine solche Entladung zerstört werden! Bitte erden Sie sich, bevor Sie das Modul berühren! Das kann beispielsweise durch Berühren eines Heizkörpers geschehen. In der ESD Schutzverpackung ist das Modul vor Entladungen geschützt und kann gefahrlos transportiert werden.

## 8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Modul nicht über den Hausmüll. Elektronikgeräte können bei kommunalen Sammelstellen in der Regel kostenlos entsorgt werden.







# 9. Änderungshistorie

Revision	Änderungen
Α	Erste Version
В	Anpassung an neue Softwareversion
С	Fehler bei USB-Anschluss behoben
D	JPEG Dekodierung
E	Anpassung an neue Softwareversion

## 10.Impressum

Diese Anleitung gilt für Zugzielanzeiger TFT18 Hardwareversion 1.0 in Verbindung mit TFT18 Softwareversion 1.4.

© Thomas Effenberger 11/2024

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch Thomas Effenberger.

Irrtümer und technische Änderungen können nicht ausgeschlossen werden.

## **Thomas Effenberger Modellbahnelektronik** Inhaber: Thomas Effenberger Lärchenstraße 9, 85659 Forstern E-Mail: info@temoe.de

www.temoe.de www.modellbahndisplays.de